

Montageanleitung: Brodit 854165

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beileigenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den ProClip zwischen den Lüftungsgittern plazieren. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip im Lüftungsgitter bei der Windschutzscheibe festhaken.

2. Den ProClip ziehen und nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" reingehet.

3. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet und der Klebestreifen befestigt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.