

Montageanleitung: Brodit 854167

Angled mount, NOT for models with glove compartment.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken.
3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante hinter dem Rahmen um die Armaturentafel festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.