

Montageanleitung: Brodit 854169

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display und dem Armaturenbrett drücken.
2. Den ProClip nach unten klappen so dass sich die gedrehte obere Kante unter dem Rahmen um das Display festhakt.
3. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter die obere Kante des Lüftungsgitters festhaken.
4. ProClip ist montiert.