

Montageanleitung: Brodit 854181

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende einen der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Seitenwand der Mittelkonsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" festhaken. Den ProClip nach oben in den Spalt schieben, so weit wie möglich. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den "Gap Opener" in die untere rechte Ecke des Spalts zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und der Mittel-Konsole drücken. Den "Gap Opener" nach oben bis die obere Ecke in den Spalt schieben. Den anderen "Gap Opener" in die untere Ecke von demselben Spalt drücken.

3. Die "Gap Opener" in diese Position halten und nach vorne drücken um den Spalt zu öffnen. Gleichzeitig: Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Die linke Ende nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.