

Montageanleitung: Brodit 854184

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzflie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den ProClip beim Rahmen der Mittelkonsole platzieren und an dem Rahmen nach vorne drücken.

2. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die rechte Kante um dem Rahmen festhakt.

3. Das linke Ende des ProClip Richtung Rahmen drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.