

Montageanleitung: Brodit 854191

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Mittelkonsole und der Seitewand der Konsole drücken.

2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken.

3. Den ProClip nach links drücken so dass sich die angewinkelte Kante um den Rahmen um die Mittelkonsole festhakt. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.