

Montageanleitung: Brodit 854194

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip über dem Mittelkonsolen-Rahmen platzieren.
2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken so dass sich die rechte Kante unter dem Mittelkonsolen-Rahmen festhakt.
3. So lange drücken bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.