

Montageanleitung: Brodit 854195

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip an der unteren Kante des Lüftungsgitters platzieren.
2. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken und die mit Nut versehene Kante unter der unteren Kante des Lüftungsgitters festhaken.
3. Das obere Teil des ProClip nach oben drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante richtig im Platz ist.
4. ProClip ist montiert.