

Montageanleitung: Brodit 854207

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen das obere und das untere Teil der Armaturentafel drücken.
2. Den ProClip nach oben/vorne klappen so dass sich die angewinkelte untere Kante hinter das untere Teil der Armaturentafel festhakt.
3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip über das untere Kante des Lüftungsgitter festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich der Klebestreifen befestigt.
4. ProClip ist montiert.