

Montageanleitung: Brodit 854208

Angled mount ONLY for DIN stereo.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Autoradio und der Mittelkonsole drücken.

2. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen drücken. Den ProClip nach rechts/vorne klappen, so dass sich die gedrehte linke Kante hinter dem Autoradio festhakt.

3. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben dem "Gap Opener" festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.