

Montageanleitung: Brodit 854216

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt unter dem "Gap Opener" drücken.
3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante um den Mittelkonsole-Rahmen festhakt. Die rechte Seite des ProClip nach links drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.