

Montageanleitung: Brodit 854219

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Autoradio und der Konsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene Kante am ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante ganz in den Spalt reingeht.

3. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante ganz in den Spalt reingeht und der Klebestreifen befestigt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.