

Montageanleitung: Brodit 854220

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Münzfach öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Das obere Ende des ProClip nach oben und vorne ziehen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip über der Kante des Münzfaches festhaken.

3. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt und der Klebestreifen befestigt. Das Münzfach schliessen.

4. ProClip ist montiert.