

Montageanleitung: Brodit 854233

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Seitenwand der Mittelkonsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Den ProClip über der Kante der Mittelkonsole platzieren. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" reindrücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den ProClip nach links drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem Mittelkonsole-Rahmen reingehet.

4. ProClip ist montiert.