

Montageanleitung: Brodit 854246

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Handschuhfach öffnen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem Konsolen-Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt in der Seitenwandt reingehet. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Das Handschuhfach schliessen.

4. ProClip ist montiert.