

Montageanleitung: Brodit 854248

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken und die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.