

Montageanleitung: Brodit 854252

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt im Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach unten klappen so dass sich die obere gedrehte Kante hinter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt.

3. Das untere Ende des ProClip nach unten ziehen und die Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Das untere Ende nach vorne drücken so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.