

Montageanleitung: Brodit 854256

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. ACHTUNG: Dieser ProClip kann nicht mit Art.Nr. 854259 kombiniert werden, die beiden kann nicht gleichzeitig in einem Auto montiert werden.

1. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken so dass sich die untere gedrehte Kante hinter der Armaturentafel festhakt.

3. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken, und dann nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante in das obere Ende des Lüftungsgitter reingeht und unter der Kante festhakt.

4. ProClip ist montiert.