

Montageanleitung: Brodit 854259

Center mount, High NOT for models with factory navigation.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. ACHTUNG: Dieser ProClip kann nicht mit Art.Nr. 854256 kombiniert werden, die beiden kann nicht gleichzeitig in einem Auto montiert werden.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display und dem Rahmen um die Mittelkonsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken und ganz in den Spalt reindrücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Das untere Ende des ProClip nach unten ziehen und dann nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante unter der oberen Kante des Lüftungsgitter festhakt.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.