

Montageanleitung: Brodit 854260

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die obere Kante am ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitters anordnen.
2. Das untere Ende des ProClip nach oben und vorne drücken. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip über der untere Kante des Lüftungsgitters festhaken.
3. Die angewinkelte Kante nach unten drücken so dass sich der Klebestreifen befestigt.
4. ProClip ist montiert.