

## Montageanleitung: Brodit 854261

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Passt für Modelle mit regulären Autoradio- und Vollbild-Autoradio- & Navigation.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen drücken. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken.

2. Den ProClip nach rechts klappen, so dass sich die gedrehte rechte Kante hinter dem Autoradio festhakt. Die rechte Seite des ProClip nach rechts ziehen, gleichzeitig nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt in der Seitenwand der Mittelkonsole festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist als die Kante in den Spalt reingeht.

3. Die obere rechte Seite andrücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt mit einem Einrasten reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.