

Montageanleitung: Brodit 854271

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Autoradio und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben dem "Gap Opener" drücken.

2. Den ProClip nach vorne klappen so dass sich die untere gedrehte Kante hinter dem Rahmen um Autoradio festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem unteren und oberen Teil des Armaturenbretts drücken.

3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben dem "Gap Opener" festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.