

Montageanleitung: Brodit 854280

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Mittel-Konsole und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken.

2. Den ProClip ziehen und die angewinkelte Kante unter die obere Kante des Lüftungsgitters festhaken.

3. Den ProClip andrücken so dass sich der Klebestreifen befestigt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.