

## Montageanleitung: Brodit 854281

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" reindrücken. Die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reindrücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt in der Seitenwandt der Mittel-Konsole drücken. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt unter den "Gap Opener" reingeht. Die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reindrücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.