

Montageanleitung: Brodit 854283

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende der beliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach oben/vorne klappen so dass sich die angewinkelte untere Kante hinter dem Rahmen um die Armaturentafel festhakt.

3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.