

Montageanleitung: Brodit 854294

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem mitgelieferten Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den "Gap Opener" in der unteren Ecke des Spalts in der Seitenwandt der Mittel-Konsole drücken.

3. Den "Gap Opener" nach oben schieben so dass der Spalt unter den ProClip geöffnet ist. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip ganz in den Spalt reindrücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.