

Montageanleitung: Brodit 854296

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den nächsten Spalt an die Rückseite der Mittelkonsole festhaken.

2. Die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reindrücken.

3. Den ProClip anziehen und die linke Kante um den Rahmen um die Mittelkonsole festhaken. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.