

Montageanleitung: Brodit 854301

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Mittelkonsole, über der Konsole zentriert, drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Der Klebestreifen soll noch nicht befestigt werden. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Mittelkonsole, über den Spalt in der Konsole platziert, drücken. Den ProClip nach links schieben so dass er neben den "Gap Opener" sitzt. (Wenn Sie ein Modell mit einem installierten Navigationssystem haben: Ziehen Sie den ProClip so dass er etwa 2,5 cm von der linken Ecke ist.) Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den ProClip anziehen und die angewinkelte untere Kante in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen festhaken. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet und der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.