

Montageanleitung: Brodit 854302

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Rahmen um dem Autoradio drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die gedrehte Kante am rechten Ende des ProClip um die Kante dem Rahmen der Mittelkonsole festhaken.

3. Den ProClip nach links drücken und dann nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte linke Kante in den Spalt unter den "Gap Opener" reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.