

Montageanleitung: Brodit 854303

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das Handschuhfach öffnen. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip um die Kante des Armaturenbretts festhaken.

2. Den ProClip nach oben ziehen und die angewinkelte obere Kante um die Kante des Armaturenbretts festhaken. Das Handschuhfach schliessen.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.