

Montageanleitung: Brodit 854306

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip über der Kante der Konsole festhaken.

3. Das obere Teil des ProClip nach vorne drücken (hinter der Kopfplatte) so dass sich die angewinkelte Kante am rechten Ende um die Kante der Konsole festhakt.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.