

Montageanleitung: Brodit 854307

Center mount ONLY for models with silver or wood grain trim.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1. Montagestück (das kleinste Teil) Teil 2. Hauptplatte

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen.

1. Die dünne Kante am Teil 1 in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Teil 1 nach oben drücken so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist als Teil 1 im Platz sitzt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Die Löcher im Teil 2 mit einen Schraubenzieher öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 2 entfernen. Teil 2 and Teil 1 auf die Art und Weise anordnen, dass die Löcher übereinstimmen. Der Klebestreifen soll noch nicht befestigt werden. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Vor die Schrauben ganz festziehen werden, den ProClip nach oben drücken und der Klebestreifen befestigen. Den ProClip in diese Position halten und die Schrauben ganz festziehen.

4. ProClip ist montiert.