

Montageanleitung: Brodit 854308

Angled mount ONLY for floor gear shift.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt in der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken/festhaken.

2. Den ProClip nach links drücken so dass sich die angewinkelte Kante um den Rahmen um die Mittelkonsole festhakt.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.