

Montageanleitung: Brodit 854314

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip über der Kante der Konsole festhaken.
2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante unter dem Seitenwandt der Konsole festhakt.
3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.
4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.