

Montageanleitung: Brodit 854319

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne mit Klebestreifen versehene obere Ende des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitter plazieren, an der Überhang.
2. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken so dass sich das mit Klebestreifen versehene untere Teil an das untere Ende des Lüftungsgitter befestigt.
3. Die Innenseite des ProClip nach unten drücken so dass sich der Klebestreifen befestigt.
4. ProClip ist montiert.