

Montageanleitung: Brodit 854322

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip passt für Modellen mit und ohne Navigation.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken/reindrücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den ProClip anziehen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende unter der Kante des Lüftungsgitters festhaken.

3. Dieser ProClip kann überall über die Breite des Lüftungsgitters platziert werden. Sie können auch zwei ProClip angebracht haben.

4. ProClip ist montiert.