

Montageanleitung: Brodit 854324

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die dünne Kante am oberen Ende des ProClip in das obere Teil des Lüftungsgitters plazieren.
2. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken. Die dünne untere Kante in das untere Teil des Lüftungsgitters plazieren.
3. Das obere Ende des ProClip nach oben drücken so dass sich der Klebestreifen befestigt.
4. ProClip ist montiert.