

Montageanleitung: Brodit 854327

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Der ProClip soll genau in der Position montiert werden, wie in den Abbildungen gezeigt wird.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt in der Seitenwand der Mittelkonsole drücken, in die gleiche Position die im Bild gezeigt wird. (Achtung: Wenn der ProClip zu hoch oder niedrig in den Spalt plaziert ist, wird er nicht passen.)

2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende der Mittelkonsole und der Kante der Konsole drücken. Den ProClip anziehen und die angewinkelte Kante am linken Ende in den Spalt unter den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.