

Montageanleitung: Brodit 854329

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.

2. Die mit Nut versehene Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Armaturenbrett-Überhang drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. Die Mitte des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene vertikale Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.