

Montageanleitung: Brodit 854336

Angled mount NOT for models with glove compartment.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip über der Kante des Fachs festhaken.
2. Den ProClip nach unten drücken und die angewinkelte Kante unter der Kante der Konsole festhaken.
3. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt und die Klebestreifen befestigen.
4. ProClip ist montiert.