

Montageanleitung: Brodit 854341

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende zwischen den Lüftungsgittern und dem Rahmen um die Lüftungsgitter drücken. Die Schutzfolie von Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturenbrett-Überhang und der Mittelkonsole drücken.

2. Den ProClip nach oben/vorne klappen so dass sich die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip hinter der Mittelkonsole festhakt.

3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.