

Montageanleitung: Brodit 854342

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Seitenwand der Mittelkonsole drücken. Die Schutzfolie von Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die Angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen drücken.

3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt über den "Gap Opener" festhakt. Die rechte Seite des ProClip Richtung Mittelkonsole drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.