

Montageanleitung: Brodit 854344

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken. Die Schutzfolie von Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die Angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Gleichzeitig: Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist als die Kante richtig im Platz sitzt.

4. ProClip ist montiert.