

## Montageanleitung: Brodit 854347

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Das Münzfach öffnen. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Münzfach und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken. Den ProClip nach unten drücken und die angewinkelte untere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Das untere Ende nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet.

3. Den "Gap Opener" herausziehen. Das Handschuhfach schliessen.

4. ProClip ist montiert.