

## Montageanleitung: Brodit 854352

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt im Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken. Den ProClip anziehen und die angewinkelte untere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken.

3. Die angewinkelte untere Kante ganz in den Spalt reindrücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.