

Montageanleitung: Brodit 854354

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip passt über die beide Lötungsgitter, Sie können auch zwei ProClip neben einander installiert haben.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die angewinkelte Kante des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten nach oben in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und der Armaturenbrett-Überhang drücken. Um den Spalt zu finden, kann es helfen die Armaturenbrett-Überhang vorsichtig ein wenig nach oben zu drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

3. Den ProClip nach oben und vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante am unteren Ende in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.