

Montageanleitung: Brodit 854360

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip passt für Modelle mit und ohne Navigation-Bildschirme und Monitore.

1. Die Oberfläche wo der ProClip soll montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das Lüftungsgitter schliessen.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip um die Blende festhaken.
3. Das obere Ende des ProClip nach oben drücken und die angewinkelte Kante um den Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken. Das Lüftungsgitter in die gewünschte Position justieren.
4. ProClip ist montiert.