

Montageanleitung: Brodit 854370

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip ermöglicht die Installation von Geräten mit bis zu 130 mm Breite ohne Blockierung des Münzfachs.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Teil des ProClip in der 9. Kerbe des Lüftungsgitters (Zählung von rechts) plazieren.

2. Den ProClip nach unten drücken und die angewinkelte Kante um die "Seitenwandt" der 9. Kerbe festhaken.

3. Den ProClip anziehen und die angewinkelte untere Kante um das obere Ende des Lüftungsgitters festhaken.

4. ProClip ist montiert.