

Montageanleitung: Brodit 854379

Center mount NOT for models with USB port.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um die Lüftungsgitter und der Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Den ProClip nach unten klappen so dass sich die obere gedrehte Kante hinter der Blende um die Lüftungsgitter festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Armaturenbrett und der Konsole drücken. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.