

Montageanleitung: Brodit 854382

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende der beiliegden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um die Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebstrip am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Openern" drücken.

2. Den ProClip nach unten klappen so dass sich die angewinkelte obere Kante unter dem Armaturenbrett festhakt. Das obere Ende des ProClip nach oben drücken und die mit Nut versehene Kante an der unteren Kante des Lüftungsgitter festhaken.

3. Das untere Teil des ProClip nach unter drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante richtig im Platz sitzt. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.